



~~UWAGI:~~

1. Konstrukcję pod wyrzutnię opierać na wymiatach drewnianych 100x200.
2. Wymiary mocować do konstrukcji drewnianej za pomocą wspornika belki 100x200 i gwoździ Ø4/40 – pełne gwoździowanie.
3. W razie potrzeby profilowanie tuku dla wymiataw wykonać z nabliki.
4. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i projektami branżowymi.
5. W blaszce nr 4 pod podstawą, nawierzchnię na montażu otwory i zamocować urządzenie.
6. Wykonać wymaganą obróbkę blacharską w kolorze pokrycia dachu.
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
8. Wszelkie uwagi do projektu kierować do projektanta przed rozpoczęciem robót.

MATERIALS:

Drewno C-27 (zabezpieczone ogniochronnie i

grzybóbójczo)

Wsporniki belki 100x200

Gwoździe Ø4x40

Šruby M12 klasy 5.6

Stal St3S (ocynkowana)

[illegible]